



CAUTION: LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

ATTENTION. AU MOMENT DEL'ENTRTIEN DES COMMANDES, ÉTIQUETEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DÉBRANCHER. DES ERREURS DE CÂBLAGE PEUVENT ENTRAÎNER UN FONCTIONNEMENT INADÉQUAT ET





- NOTES:
1. DOOR SWITCHES—N.O., CLOSED WHEN DOORS ARE CLOSED.
 2. DRYER STARTS WHEN THE DOORS ARE CLOSED, A CYCLE IS SELECTED, AND THE START BUTTON IS PUSHED. THERE IS AN AUTOMATIC COOL DOWN CYCLE AT THE END OF THE CYCLE.
 3. CENTRIFUGAL SWITCH—N.O., CLOSES WHEN BLOWER MOTOR IS UP TO SPEED.
 4. REFER TO OWNER'S MANUAL FOR DESCRIPTION OF OPERATION AND REQUIREMENTS FOR HEATING CIRCUIT.
 5. WITH A DC MICROAMMETER, FLAME CURRENT CAN BE MEASURED AT TEST POINTS. READING SHOULD BE 0.7uA DC OR HIGHER.

208-240V
60HZ-1PH

MOTOR RELAY
CONTACTS

CAUTION: LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

ATTENTION: AU MOMENT DE L'ENTRIEN DES COMMANDES, ÉTIQUETEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DÉBRANCHER. DES ERREURS DE CÂBLAGE PEUVENT ENTRAÎNER UN FONCTIONNEMENT INADÉQUAT ET DANGEREUX. S'ASSURER QUE L'APPAREIL FONCTIONNE ADEQUATEMENT UNE FOIS L'ENTRIEN TERMINE.

